



	Сигнал / Интерфейс	Part Number	Описание
1	REF OUT	23_SMA-50-0-13/111_NH	Выход с внутреннего опорного генератора, разъем SMA, female
2	REF IN	23_SMA-50-0-13/111_NH	Вход внешней опорной частоты, разъем SMA, female
3	RF OUT	23_SMA-50-0-13/111_NH	Выход переключаемых частот, разъем SMA, female
4	SPI	PLD2-16R	Управление блоком, разъем штыревой, 2ряда X 8 = 16конт, шаг 2мм

1. Размеры для справок.
 2. *Размер при толщине ПП 1мм.
 3. Остальные ТТ по ОСТ 4Г 0.070.015

					LNO.01.000			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	LNO-HP30M-RF	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.						ООО "АДВАНТЕХ"		
Н.контр.								
Утв.								